

# TeleSense Trådløs Sensor Overvågning

## Brugervejledning

Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp

www.telesense.ag | Support





Dato	Version	Ændringer
1. Januar 2013	1.0	Nyt layout for 2013 kunder
31. Januar 2014	2.0	Nye funktioner:
		Favorit/opstartbillede
		Alarmer On/Off checkbox
29. September 2014	3.0	Ny brugerflade



## Tillykke med dit TeleSense overvågningssystem!

TeleSense er meget enkelt at anvende - man skal blot følge nogle simple trin. Det anbefales at du læser denne vejledning igennem, før du tager systemet i anvendelse. Er du i tvivl om noget, er du velkommen til at kontakte os, vha KONTAKT på vores hjemmeside.

Vi håber du får stor fornøjelse af TeleSense overvågningssystemet!



## Et TeleSense system kan bestå af:

- en basestation, som sender data fra dine sensorer til vores server. Basestation har et indbygget SIM kort (som en biltelefon) og sender data via GSM/GPRS.
- et antal sensorer, for måling af temperatur og relativ fugtighed. Sensorerne kan have form som bolde, spyd, repeatere - hver med forskellige fordele. Sensorerne har indbygget batteri, som kan holde 4-5 år. Sensorerne er ved levering, tilknyttet din personlige bruger-profil, og skal blot finde kontakt til din basestation, vha. det indbyggede automatiske og intelligente multihop netværk. Dette tager typisk 9-15 timer, afhængig af antallet af sensorer samt signal forhold.

## Opstart af basen – der skal strøm på det indbyggede batteri

Placer basen midlertidigt således der er den kortest mulige afstand til dine sensorer, og slut basen til strøm (12 volt dc eller 230 vac vha den medfølgende adaptor). Basens indbyggede batteri er kun til at nødforsyne basen, såfremt den permanente strømforsyning forvinder, så sluk aldrig for strømmen til basen, ellers risikerer du at miste data. Se næste side for kontrol af lysdioder.

## Sensorerne skal knyttes til din base – så først placeres de i nærheden af basen

Det anbefales at sensorerne bruger det første døgn i umiddelbar nærhed af basen. Vi vækker og synkroniserer sensorerne, hvorved der automatisk dannes et sensor-netværk. Brug dette døgn til at gøre dig bekendt med online delen, således dit system er oppe og køre hurtigst muligt. Kontakt os når dette døgn er gået, så fjern-checker vi at systemet er ok.



#### BaseStationen

BaseStationen er en central del i systemet, og skal helst sidde centralt i din installation. Vi anbefaler at den placeres så højt som muligt, for at opnå den bedst mulige GSM forbindelse, og gerne midt for lageret i alle retninger set oppefra, hvilket giver sensorerne de bedste betingelser for at vedligeholde deres netværk.

BaseStationen har tre lysdioder:

- Grøn (PWR) Når den grønne diode lyser, er der tilsluttet permanent strømforsyning på basen. Forsvinder den permanente strømforsyning, mister du data, hvis det indbyggede batteri også løber tør (det holder ca. 24 timer). Vi sender dig en sms, når basen fortæller os at den har mistet den permanente strømforsyning. Det er derfor vigtigt at du oplyser, til hvilke tlf-numre denne sms skal sendes (lagerforvalter, ejer, etc.)
- Gul (RUN) Når basens program kører normalt, blinker den gule diode hvert 2. sekund. Dette er basens hjerteslag dens puls. Basen skal bruge ca. 1-3 minutter ved opstart på at synkronisere alle funktioner.
- Rød (GSM) Når basens program kører normalt, skal den røde diode være slukket. Hvis der er problemer med GSM/GPRS forbindelsen, blinker den røde diode hvert 5. sekund. Nogle kunder vælger at få monteret en forlænger-antenne på toppen af bygningen.

#### BaseStationen kan aktiveres og de-aktiveres

Basen er forsynet med en Power tryk-kontakt, som bruges til at aktivere eller de-aktivere basen. Hvis den gule diode blinker hvert 2. sekund er basen aktiveret – hvis den er de-aktiveret blinker den gule hver 10. sekund.

- Aktiver Tryk og hold den sorte knap i ca. 1 sekund. Den gule og den røde diode blinker straks kortvarigt. Basen er aktiveret og er ved at starte op. Basen skal bruge ca. 1-3 minutter ved opstart på at synkronisere alle funktioner, hvorefter den gule diode skal blinke hvert 2. sekund.
- De-aktiver Tryk og hold den sorte knap i ca. 1 sekund. Basen gør nu klar til at lukke ned. Når den gule og den røde diode blinker kortvarigt (sker kun een gang) er basen de-aktiveret og kun den grønne diode lyser (hvis den permanente strømforsyning er tilsluttet).

PS: Du kan KUN deaktivere en base hvis den permanente strøm er slukket.



Se endvidere bagerst i denne vejledning: NEDLUKNING AF SYSTEMET.

#### Sensorerne skal efter opstart placeres i dit lager

Når du har sat systemet op online, skal sensorerne placeres i dit lager, med cirka 6 meters afstand. Når du placerer dem, skal du tegne en skitse over, hvor de ligger. Skriv numrene på sensorerne ned. Bolde placeres i ca. 60 cm dybde. Spyd placeres så metalrøret stikker ca. 10 - 30 cm. op over din afgrøde.



#### Systemopsætning online

Det er nu tid til at igangsætte overvågningen af din afgrøde. Gå ind på www.TeleSense.dk og 'log ind' i øverste højre hjørne.

Dit brugernavn er sat op ved leveringen som værende din email. Klik GLEMT PASSWORD for at dette tilsendt.





			The second second				- 6 <b>- x</b>
(C) (S) (Shttp://2013.webstech.landit.dk/forgotten.php	,O → C 🛞 WEBStech	Julio Iglesias - Super n	nix - Y 🔀 Indbakke [1/2] - DanDomai	n 💟 Webstech	WEBStech	× Service.webstech.dk	nt ★ ♀
🚖 👔 Genvej til RS-232 eller RS 🏭 Wireless RS232 Serial Ada 😥 Foreslåede webstede	er 👻 📭 Aikido, The Samurai Spirit 🧱 My Screen I	Recorder - Scre 🎍 Privat 💌 🎍	Webstech 👻 🎍 Kongskilde 👻 🎍 AS	SPNET 👻 🕘 SERVICE LOGIN 📘	Google		
X Søg: underv Forrige Næste 20 ind	stillinger •						
<sup>€9</sup> webstech							^
		Glemt brugerna	vn/kodeord				
	Indtast din	email adresse for at få tilsend	t dit brugernavn og et nyt kodeord				
		AFSEND					



## Når du er logget ind

Vises et standard start-billede med angivelse af de oprettede projekter og deres status.

START knappen i øverste højre hjørne, bringer dig altid tilbage til denne start-side.

MENU knappen giver dig adgang til en række værktøjer.





## **MENU - BASESTATION**

Det første du bør gøre, er at sikre dig, at du får besked hvis basen mister sin permanente strømforsyning.

Indtast den/de emails og den/de sms numre, som skal modtage alarmer fra basen. Du får tilsendt en aktiveringskode på sms, som skal indtastes, for at sikre nummeret er indtastet korrekt.

								START
sestation		Udsend advarsler Alarm ir	nterval		Udsendelse start	Udsendelse slut		Overskriv
etter du indstillinger ordan og hvornår du re udsendt advarsler	Navn	Lideand advarsler	Alarm interval	time(r)	Udsendelse start	: 00	Lidsendelse slut	Sidst modtaget data
	300799		24	time(r)	7	: 00	20 :	59 29-09-2014 13:37:57
	Alarma	r condoc til						
	Alaring	i senues u						1
	Email	pf@webstech.dk						
	-2122			Tinoj ny emai				
	SMS	Danmark (+45)	23445787					
				Tilføj ny sms				
	E	Semærk: Når du gemmer, bliver der Ju skal bekræfte. Herefter vil du kun	r sendt en sms til de indtastede tele ne modtage alarm-sms'er på de go	fonnumre, som dkendte				
	r	iumre.						



## Bemærk

Dine sensorer kalder ind hver 3. time, og dine basestationer kalder ind med disse data en gang i timen. Her kan du se minut-tallet for hver af dine baser. F.eks. klokken 13:37 (minuttallet er her 37) Minut-tallet er forskelligt fra base til base, for ikke at belaste serveren hvis alle baser kalder ind samtidigt.

Det er ikke ualmindeligt at minuttallet ændres lidt fra gang til gang, hvilket kan skyldes travlhed på GSM nettet, datamængde, etc.

Data på din bruger-profil opdateres ca. 10 minutter efter at basen har kaldt ind. Hvis din base kalder ind f.eks. kl 13:50, og dine spyd sender til basen kl 14:00, så ser du ikke de opdaterede data, før ca. kl. 14:50 plus 10 minutter ~ kl 15.00.



## **Opret et projekt**

Klik på: MENU - Projekter – og derefter "Opret nyt projekt" (i toppen)

## Vedligehold et projekt

Klik på: MENU – Projekter - og derefter tandhjulet i højre side

C S & http://2013.webstech.landit.dk/projects.php	D + C Julio Iglesias - Super mix - You	🗴 Indbakke - DanDomain WebM 💽 Websteel	h 🛞 WEBStech	Stech ×	= 0 <mark>=×</mark> A ★ Q
读 ① Genvej til RS-232 eller RS 號 Wireless RS232 Serial Ada D Foresil × Søg: under Foreige Næs	ede websteder 👻 💶 Aikido, The Samurai Spirit 📓 My Screen Reco te   📝 Indstillinger 👻	order - Scre µ Privat 👻 🍶 Webstech 💌 🍶 Kor	ngskilde 🔻 🎍 ASPNET 👻 👩 SERVICE LOGIN [8] G	ioogle	
● webstech					START MENU
		Opret nyt projekt <sub>Tryk her</sub>			
2013 INDOOR SAlt of					o
2013 OUTDOOR SAlt of					o
Note: Loadened index. hum in automovie white challenge of the second sec	ongobal pip on the 517 Motes Underload india: hum in usaryown b foliosi. Judidio hum in usaryownebitekhythataatar22013, b foliosi. Judidio hum in usaryownebitekhythataatar22013, devi las. Underlined nide: hum in karyownebitekhythataatar22013, devi las. Underlined nide: hum in karyownebitekhythataatar2013, devi las. Underlined nide: hum in karyownebitekhythataatar2013, devi las. Underlined nide: hum in karyownebitekhythataatar2013, devi	veebschrütsanderd 2013, devlikestrund forsglobal g devlikestrund forstellt, devlikestrund forstellt Ibsrützufferung, geleat pie on in ins 519 Notice. Underlin structurg, geleat pie on inne 519 Notice. Underlin Ibsrützufferung, geleat pie on inne 517 Notice. Underlin	ng on tine 519 Notice. Undefined india: hum in Austri defined index. Init automovie better di index. Hum in Austrivevive better better better di index. Hum in Austrivevive better better better di index. Hum in Austrivevive better better better di index. Hum in Austrivevive better bitandard 2013_	www.elseks-briand.rd2013_dwillbertunctions_globa 301_dwillbertunctions_global phot on im 517 blobics_the www.elsetunctions_global phot im 517 blobics_the advilles/thurction_global phot im 618 blobics_the devilles/thurctions_global phot im 618 519	(pto on ine 517) solice. Undefined w ex- med inder, hum med inder, hum ined inder, hum
	Vil du gemme din ødgangskode til landt.@? Hjcoffervice	s dette?	ja jäke for dette webst	d] ×	

Generelt	Indtast et projektnavn og ø Ønsker du at stoppe et pro - vælg afgrøde / biomasse - gem og fortsæt	en start- og slutdato ojekt, så sæt slutdato til i da	зg					
Brugere	Angiv de brugere som ska - gem og fortsæt	l kunne redigere og/eller me	odtage alarmer. I første omg	ang, blot:				
Sensorer	Marker de sensorer som d - gem og fortsæt	Marker de sensorer som du ønsker at anvende i dette projekt - gem og fortsæt						
Placer	Lav en passende lager stør Forhold dig til hvor du øns - klik på sensoren (den bliv - klik på en placering og se	Lav en passende lager størrelse (f.eks. 2 x 5 eller 5 x 2 for 10 sensorer) Forhold dig til hvor du ønsker den enkelte sensor placeret (eller allerede har placeret den) - klik på sensoren (den bliver rød) - klik på en placering og sensoren placeres (og gemmes automatisk)						
Alarmer	Her sættes alarm for mak fra gennemsnittet. For Gu skal	simum/minimum temperat I alarm og Rød alarm, sætte ligge	ur samt relativ fugtighed sam es MINUS foran tallet hvis di under	nt afvigelsei sse grænsei Maximum				



## **DAGLIG DRIFT**

Når dit system er opsat, kan du følge kvaliteten af dit lager.

#### Klik på START - projektnavn



I øverste højre hjørne, angives nuværende minimum/maximum for temperatur og relativ luftfugtighed



## **MENU – RAPPORT**

Her kan du trække en rapport (Excel, csv filer), som dokumenterer, data for dit lager for den valgte periode.

									- 0 ×	
http://2013.webste	ch.landit.dk/rapport.php		• 🖬 ۵ - ۹	The Best of 70's LOVE SONG	3 🔀 Indbakke - DanDom	ain WebM 💟 Webstech	S WEBStech	WEBStech	×	n ★ ≎
Genvej til RS-232 eller RS	His Wireless RS232 Seri	I Ada 🕨 Foreslåede webste	der 👻 🗈 Aikido, The Samura	i Spirit 🚺 My Screen Re	corder - Scre 퉬 Privat 🕶	🕌 Webstech 👻 🍶 Kongskilde 👻	👃 ASPNET 👻 🗿 SERVICE LOGIN 🚦	Google		
Søg: under		Forrige Næste	ndstillinger 👻							
WERSTECH									STAR	T MENU
Pannort										-
Her opsætter du hvem der	Projekt	2013 DVALE							<b>~</b>	0
skal modtage en rapport med informationer omkring det valate projekt, buer der	Start dato	22-09-2014								Ø
vil indgå grafer, alarm kommentarer osv	Slut dato	29-09-2014								0
	Alarm									
	Send data med									
	rapport									
	kommentarer								^	S
										-
	Send rapport til	Webstech Undervis	ning (mli@kongskild	e.com)					×	0
									SEND RAPPORT	



## MENU – LOG

Her kan du se nogle tekniske data for hver sensor.

Sensor	serienummer					
	serienummer efterfulgt af _1 er øverste sensor					
	serienummer efterfulgt af _2 er nederste sensor					
Navn	hvis du har navngivet sensoren da du placerede den på lagertegningen					
Projekt	hvilket projekt sensoren anvendes i					
RSSI	tabet i sensorens signalstyrke (-30 er et stærkere signal end -100)					
Batteri	sensorens batteri-niveau (skal være 2,5 volt eller højere)					

Temperatur / Fugt

seneste målinger

- Tid D30 seneste klokkeslæt og dato for data-pakke
- Tid H30 seneste klokkeslæt og dato for hviletilstand

hvis D30 er nyere end H30, så er sensoren vågen og sender data ind hvis H30 er nyere end D30, så er sensoren i hvile og sender ikke data

(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	webstech landit.dk/sensors.ohp		Q-0 D	The Rest of 70's LOVE SONG	- DanDomain WebM	WERStech	WERSteel	th X		
👍 🗍 Genvej til RS-232 elle	er RS 🗰 Wireless RS232 Seri	al Ada 👂 Foreslåede websteder	<ul> <li>Aikido, The Samu</li> </ul>	rai Spirit 📓 My Screen Recorder - Scre	Privat • 🕌 Webstech • 🕌 Kongskilde	ASPNET      ASPNET      ASPNET	ilN 🔣 Google			
× Søg: under		Forrige Næste 📝 Indsti	illinger 💌							
<sup>⊚</sup> webstech										START MENU
Sensor	Navn	Projekt	RSSI	Batterispænding	Temperatur	Fugt	Tid D30	Tid H30	Alarm	
203471		Intet projekt						14:40:09 29-09-2014	Aktiv	
203472		Intet projekt						14:36:49 29-09-2014	Aktiv	
203473		Intet projekt						14:55:36 29-09-2014	Aktiv	
203474		Intet projekt						14:57:19 29-09-2014	Aktiv	
203475		Intet projekt						14:52:08 29-09-2014	Aktiv	
206507		Intet projekt	-51	3.3	23.234	53.099	09:00:39 09-09-2014	14:52:29 29-09-2014	Aktiv	
206508		Intet projekt	-73	3.223	23.118	54.834	09:00:38 09-09-2014	14:46:27 29-09-2014	Aktix	
210575		Intet projekt	-58	2.509	23.178	52.117	09:00:24 09-09-2014	14:54:45 29-09-2014	Aktiv	
210588		Intet projekt	-83	2.508	22.825	42.816	16:00:27 28-05-2014	14:39:48 29-09-2014	Aktiv	
211580		Intet projekt	-86	2.504	22.049	44.756	04:00:33 21-08-2014	14:42:18 29-09-2014	Aktiv	
211593		Intet projekt						14:50:22 29-09-2014	Aktiv	
314010		2013 INDOOR	-43	2.662			08:00:25 22-09-2014	12:30:43 29-09-2014	Inaktiv	
314010_1		2013 INDOOR			21.709	45.868			Aktiv	
314010_2		2013 INDOOR			21.289	47.41			Aktiv	
314025		2013 INDOOR	-28	2.842			11:00:20 29-09-2014	17:50:25 28-09-2014	Inaktiv	
314025_1		2013 INDOOR			21.27	55.126			Aktiv	
314025_2		2013 INDOOR			21.01	54.313			Aktiv	
314026		Intet projekt	-39	2.845			11:30:18 23-09-2014	14:51:55 29-09-2014	Inaktiv	
314026_1		Intet projekt							Aktiv	
314026_2		Intet projekt							Aktiv	
314039		Intet projekt	-64	3.304			16:00:25 09-09-2014	14:44:22 29-09-2014	Inaktiv	
314039_1		Intet projekt			24.925	51.566			Inaktiv	~



#### MENU – Netværk

- Er et fantastisk værktøj, men kræver at din internet browser er opdateret, eller at du anvender Google Chrome.

TeleSense's trådløse sensorer, kan kommunikere gennem et intelligent multihop netværk.

En sensor vil altid forsøge at sende direkte ind til basen hvis det er muligt, men hvis der findes en bedre signalvej, kan sensorerne anvende hinanden, til at sende data videre. Netværket evalueres automatisk af sensorerne og det er helt normalt at netværket skifter struktur.

Alle TeleSense produkter (bolde, spyd, repeatere, kabler og omrørersnegle) har denne automatiske netværks-funktion indbygget.

Årsager som kan bevirke ændringer i netværket er f.eks. at en sensor fjernes eller tilføjes, radiobaggrundsstøj, elektriske udladninger og vand i luften, etc.

Du kan med fordel anvende sensorer som ikke indgår i et projekt, som signal-genvej, ved at placere dem strategisk i eller udenfor lageret, mellem sensorerne og basen.

Hvert projekt er angivet med sin egen farve, og sensorerne sender på tværs af projekt- og sensor-type. Den enkelte sensor er uvidende om hvilket projekt den deltager i.

Det er helt normalt at farverne skifter for hver gang du kigger på netværksbilledet, men den enkelte sensor forbliver selvfølgelig i samme projekt.

Den viste kunde har 3 baser fordelt på 3 lagre, hvilket giver 3 netværk.

						5	- 0 -	×
C 🛞 🛞 http://2013.webstech.landit.dk/network.php	🔎 - 🖒 💶 🕨 The Best of 70's LOVE SON 🔀 Indbakke - DanDomain We	bM 🔘 Webstech	Service.webstech.dk	🛞 .:: WEBStech CMS ::.	WEBSTECH	×	<b>n</b> *	
👍 🗓 Genvej til RS-232 eller RS 🏭 Wireless RS232 Serial Ada 🕨 Foreslåede websteder	🔻 🔯 Aikido, The Samurai Spirit 🔯 My Screen Recorder - Scre 🅌 Privat 🔻 길 W	Vebstech 🕶 길 Kongskilde 👻 길 ASPNE	T 👻 🗿 SERVICE LOGIN 🚼 Goo	gle				
X Søg: gavin Forrige Næste 📝 Indsti	illinger 👻							
✤webstech						START	MENU	^
1D 1W 1M 3M 1Y				28/0	9/2014		Go	1
				29/0	9/2014			
	por		• 14492					
								~
(							>	100



## Alarm fra systemet

Hvis der er uregelmæssigheder i din afgrøde vil du modtage en sms-alarm på din mobiltelefon. Når man modtager en alarm er det vigtigt at reagere fx ved at tænde blæseren, så afgrøden ikke ødelægges.

Vi erfarer at nogle kunder – specielt hvis der er håndværkere på besøg - slukker for strømmen til basen hver aften og nogle gange også week-enden over.



#### BEMÆRK

Er der strømudfald på systemet modtager du en alarm-sms for manglende strøm. Det er vigtigt at du ret hurtigt sætter strøm på igen. Du modtager en sms med besked om at systemet kører igen, når strømmen er tilbage. Der går op til en time, idet basen sender ind en gang i timen.

## Nedlukning af systemet

Afhængig af hvor meget du bruger dit system – dvs. hvor mange af årets måneder – kan det evt. svare sig lægge dine sensorer i dvale, når du ikke har brug for dem til lagerovervågning.

#### VIGTIGT

Du placerer dine sensorer tæt op basestationen og kontakter os, hvorefter vi lægger dine sensorer i dvale. Når dine sensorer er lagt i dvale, kontakter vi dig og efterfølgende må basen slukkes.



#### BEMÆRK

Luk aldrig dit system ned, ved blot at slukke for strømmen til basen. Basens interne batteri løber tør for strøm efter ca. 24-48 timer, og herefter kan vi muligvis ikke få kontakt til dine sensorer – hvis der går for lang tid. Det er vigtigt at dine sensor lægges i dvale, før basen lukkes helt ned.

## **Genstart af systemet**

Før sensorerne placeres i afgrøden/lageret, skal det kontrolleres, at de er tændt og sender data ind. Læs denne vejledning fra starten.

## Support

Har du brug for hjælp, så konsulter KONTAKT på vores hjemmeside.